


## GUIDA AL RIAVVIO DEGLI APPARATI

Gli apparati in dotazione sono scelti rispettando specifici requisiti al fine di offrire un servizio di elevata qualità ai nostri clienti.

Tuttavia può capitare che in alcuni casi tali apparati possono bloccarsi e può rendersi necessario un riavvio.

### Verifica dei collegamenti

In caso di malfunzionamento è importante verificare il corretto collegamento dei cavi.



- Il cavo proveniente dall'antenna va collegato alla porta POE.
- Il cavo proveniente dal router deve essere collegato nella porta LAN.

### Come Riavviare gli Apparati

Dopo aver verificato che tutto sia collegato correttamente **TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE** agli apparati e attendere **2-3 minuti** prima di ricollegare il tutto.

### Se il problema persiste

Se il problema non si risolve seguendo questa guida, è possibile rivolgersi al nostro supporto tecnico attraverso i seguenti canali:

- Numero verde 800 128 028
- Il nostro sito [www.bvnetworks.it](http://www.bvnetworks.it)
- La nostra pagina Facebook cercando ***bvnetworkswifi***